

ASPEN EFIS D-EDPS



Selected Speed Bug

IAS

Masstab

Eingestellte Sollhöhe
Cleared Level

Momentane Höhe
Present Level

Eingestelltes QNH

HSI 360° oder 100°

Ändert Kartendetails

Steuert AP nach GPS

Anzeige Funktion
Drehknopf - drücke:
1. HDG Bug
2. QNH
3. Cleared Level

Anzeige Funktion
Drehknopf - drücke
1. Course Indicator
2. Speed Bug

Nav - Source select
für HSI und AP